Konica


# **Z-up 70**




ご使用前に必ず お読みください。


使用説明書

# 各部の名称







## 撮影表示パネル




## ファインダーと表示ランプ




# 1. 電池を入れてください \*電池を入れた時、交換した時はオートデートの調整を (15ページ) してください。



電池ぶたを図の矢印方向に引き出して開けます。



電池室内の+-の表示に従ってリ チウム電池(CR-123A)を入れます。




電池ぶたを閉じ、メインスイッチ を押してONにします。 OFFにするときは、メインスイッチ

\* 電池はデート用と共用です。電池を取り 出すと数分後に記憶されている日付・時 刻の表示は消えます。

をもう一度押します。

## 電池交換の時期



メインスイッチをONにして、液晶

表示部の電池表示が点滅したとき はシャッターが切れません。新し い電池と交換してください。

\* 使用済みの電池は火の中へ投入したり、 充電、ショート、分解、加熱しないでく ださい。 注 下記の場合、電池表示が点滅することがあります。


- 低温による電池性能が低下した時。 カメラを温めると正常に戻る場合が あります。
- メインスイッチをONにしたままや、裏 ぶたを開けたまま保管した時。 新しい電池と交換してください。

#### 2. オートデート


2019年12月31日までの日付・時刻を記憶し、画面に写し込むことができます。

#### 表示モードの切替え


MODE/SELECTスイッチを押して、年 月日、日時分、写し込みなしを選 びます。



\* 写し込みの位置が明るい場合や白、オレンジの場合は文字がはっきり出ないことがあります。




#### 日付・時刻の修正



- 1) MODE/SELECTスイッチを2秒以上押して、年が点滅したら押し直し、修正する日付・時刻を点滅させます。
- 2) SETスイッチを押して日付、時 刻を点滅のまま修正します。
- 3) 修正が終わったらMODE/SELECT スイッチを分の点滅が終わるま で押し直すと、PRINTの文字が 表れて写し込みの状態になりま す。



#### 3. フィルムを入れてください



DXコードの付いた35ミリフィルム をご使用ください。


フィルム感度IS050~3200のフィルムをお使いください。フィルム感度が自動的にセットされます。

DXコードの付いていないフィルムは、ISO 100にセットされます。


- ・晴天戸外の撮影にはISO 100
- 曇りや空内撮影にはISO 400 のフィルムをおすすめします。



裏ぶた開放ノブを下方に押すと裏 ぶたが開きます。



フィルム空下側の巻き戻し軸にパトローネの凹部を合わせて、フィルム空に押し込むようにして入れます。






\* フィルムカウンターの0が点滅したとき はフィルムが正しくセットされていませ ん。もう一度フィルムを入れなおしてく ださい。DXコードのないフィルムはフィ ルムカウンターに 0 の表示が出ません。

カメラ内部の先端マーク( 一)に 目の撮影位置まで自動的に送られ 合わせてください。

ます。 \* フィルム確認窓を見れば、フィルムが入 っているかどうかわかります。

#### 4. いよいよ撮影です(一般撮影)




メインスイッチを押してONにしま す。

\* レンズ部が繰り出し、液晶表示部に表示が出ます。



ファインダー接眼窓をのぞきながらズームスイッチをT側に押すと、画面が望遠側に移動します。 希望の構図になったとき、指を離して止めてください。

- \* レンズは望遠70mmまで移動します。
- \* ファインダーの視野に写る画面は連動し ています。



ズームスイッチをW側に押すと、 画面が広角側に移動します。希望 の構図になったとき、指を離して 止めてください。

\* ズームスイッチ(T側)で被写体を大きく しすぎた場合、ズームスイッチ(W側)で 戻すなど、画面の調節が迅速にできます。




ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。



シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

\* シャッターボタン半押しで緑ランブが点 滅したときは、被写体が近すぎてピント が合わない警告でシャッターがきれませ ん。被写体から少し離れて押し直してく ださい。



シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、シャッターをきってください。

\* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的 に送られ、フィルムカウンターの数字が 1つ進みます。





撮影が終わったらメインスイッチを押してください。電源OFFとなり、レンズが収納されます。

\*メインスイッチONの状態で約5分以上使わないと節電のため液晶表示が自動的に消えます。(オートオフ)またレンズも38mmとなります。表示を見たい時はシャッターボタンを半押しします。

\* 続けて撮影しないときは電源OFFにして ください。

# 5. 自動フラッシュ撮影







シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、フラッシュ撮影を してください。



暗いときフラッシュが自動的に発 光します。

\* 人物をフラッシュ撮影するときは、赤目 現象を軽減するため、赤目軽減撮影をお すすめします。

#### フラッシュ撮影の距離

フィルム感度	撮影距離	
	ワイド (38mm)	テレ (70mm)
50	0.8 - 2.8	0.8 - 2.1
100	0.8 - 4.0	0.8 - 3.0
200	0.8 — 5.7	0.8 — 4.2
400	0.8 — 8.0	0.8 - 5.9
800 (1000)	1.1 — 11.3	1.0 - 8.3

#### 6. フォーカスロック撮影 \*写したい被写体がピント枠からはずれるときもピントが合わせられます。



1. ピント枠を一方の人物に合わせ、シャッターボタンを半押しします。

ピントが合えば、緑ランプが点 灯します。



- 2. 半押しの状態で希望の構図に向 けシャッターボタンを押し込み ます。
- \* フォーカスロックはシャッターボタンから指を離せば、何回でもやりなおすことができます。

オートフォーカスが正しく働きに くい被写体


- 1 反射しにくい黒いもの
- 2 小さいもの、細いもの
- 3 発光体
- 4 光沢のあるもの

ピントが合いにくい被写体も、フォーカスロックで撮影します。ピント枠を被写体とほぼ同じ距離にあるものに合わせ、シャッターボタンを半押しして、そのままの状態で被写体に戻してシャッターを切ります。

#### 7. 近距離撮影



望遠70mmにセットし、0.8mm~1mに 近づいてピントを合わせたいもの ってください。 にオートフォーカスフレームを合 わせます。



ズームスイッチ(T側)でレンズを ファインダーの近距離補正マーク 内で構図を決め、シャッターをき

- \* 構図上、被写体がオートフォーカスフレ 一ムからはずれる場合は、フォーカスロ ック撮影をしてください。
  - \* 三脚を使い、セルフタイマー撮影をする と、カメラぶれを防げます。


シャッターボタンを半押しして緑 ランプが点滅したときは…

0.8mより近すぎでピントが合わない警告で、 シャッターがきれません。被写体から少し離 れて押し直してください。


#### 8. フィルムの取り出し方



フィルムを最後まで写し終えると、自動的に巻き戻されます。



巻き戻しが完了すると、モーターは自動停止し、メインスイッチがOFFとなり、液晶表示が消えます。 裏ぶたを開けフィルムを取り出します。




途中巻き戻しするときは、フィルム途中巻き戻しボタンをボールペンのようなもので押すと、巻き戻しを始めます。

- \* 巻き戻し途中では、絶対に裏ぶたを開け たり、電池を取り出したりしないでくだ さい。
- \* フィルムの使用途中で裏ぶたを開けて、 フィルムを引っ張り出さないでください。


#### 応用撮影

撮影モードの切替による、赤目軽減 撮影、日中フラッシュ撮影、ポート レート夜景撮影、フラッシュなしの 撮影、無限遠撮影及びセルフタイマ ー撮影など応用撮影について説明し ます。


# 9. モードスイッチの操作




- \* メインスイッチをONにすると、常にフラッシュAUTOモードとなります。
- \* 撮影モードを切り替えるときは、撮影モード切替ボタンを押します。
- \* ボタンを押すたびにモードは上記の順序で切替わります。



撮影モード切替ボタンを押し撮影 モードを切替えます。



シャッターボタンを押すと、赤目 緩和ランプが約1秒間点火した後 フラッシュが発光します。



シャッターボタンを押してフラッシュが発光するまでの約1.5秒間 はカメラを動かさないでください。

赤目緩和モードでも個人差や撮影条件によ り赤目が緩和されないことがあります。

赤目緩和モードは動いている被写体には適 しません。

## 11. 日中フラッシュ撮影(フラッシュ0Nモード)




撮影モード切替ボタンを押してス トロボONモードにします。



被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。

効果的な被写体 逆光の人物 室内の窓際の人物 曇りの日の人物 日除の人物

#### 12. フラッシュなしの撮影



撮影モード切替ボタンを押してフ ラッシュOFFモードにします。



シャッターボタンを半押しにした とき、緑ランブがゆっくり点滅す れば、シャッタースピードが遅く なり、または、バルブ撮影になり 手ぶれの恐れがあります。この場 合は三脚のご使用をおすすめしま す。

#### 効果的な被写体

フラッシュが禁止されている美術館での 撮影

都会の夜景

日没時の風景


ストロボを使わない撮影(ストロボOFFモード)

ストロボを使えない美術館内やその場のムードを生かした写真などを写すときに使います。

撮影モード切替ボタンを押してストロボOFF モードにします。

シャッターボタンを半押しにしたとき、緑 ランブが点滅すればシャッタースピードが 遅くなり、またはパルブ撮影になり、手ぶ れの恐れがあります。この場合は、三脚の ご使用をおすすめします。

#### 13. 無限遠(遠景)撮影




撮影モード切替ボタンを押して無 限遠撮影モードにします。



オートフォーカスフレーム内の被写体に関係なく、遠景にピントのあった撮影ができます。
\* タ・夜景など暗いときの撮影はシャッタ

\* 夕・夜景など暗いときの撮影はシャッター速度が遅くなりますから、カメラぶれ を防ぐために三脚を使用してください。 効果的な被写体 遠景 ガラス越しの風景

#### 14. セルフタイマー撮影



三脚などにカメラをしっかり固定 して、構図を決めます。



セルフタイマーボタンを押すと同時に、セルフタイマーがスタートし、フィルムカウンターがタイマー表示に変わって逆算を始め、約10秒後にシャッターが切れます。

- \* ストロボが未充電の場合は、セットできません。
  - セルフタイマーランプが8秒間点滅した後2秒間点灯し、シャッターが切れます。
- \* セルフタイマーを途中解除するときは、 セルフタイマーボタンをもう一度押しま す。

#### おもな仕様

形式 35ミリレンズシャッター式スト フラッシュONモード ロボ内蔵 38mm: F4.7 1/4秒(EV 6.5)~F20 1/150 ズームレンズAFカメラ 秒(EV16) 画面サイズ  $24 \times 36$ mm 70mm: F8.0 1/4秒(EV 8)~F25 1/100秒 レンズ 38 - 70mmズームレンズ (EV 16) 6群6枚構成 バルブ ピント合せ 自動焦点(フォーカスロック/ 38mm: EV6.5以下 遠景ロック) 70mm: EV8以下 撮影範囲 8 m ~ セルフタイマー 電子セルフタイマー約10秒 シャッター プログラムAE式雷子シャッター ファインダー アルバタ式ブライトフレーム付 ズームファインダー 露出制御(ISO 100) フラッシュAUTOモード 視野率 38mm: F4.7 1/30秒(EV 9.5)~F20 倍率 1/150秒(EV 16) 38mm 70mm: F8.0 1/50秒(EV 11.7)~F25 85% 1/100秒(EV 16) 0.36x70mm 85% 0.61x